

swimming pool equipment



Hi-Temp

Manual

User manual

Инструкция

Gebrauchsanleitung

Manuel d'utilisation

Manuale d'usa

Instruzioni di montaggio

Instrukcja montazowa



Hi-Temp värmeväxlare

Hi-Temp heat exchanger

SVENSKA
ENGLISH

Art.nr 11312-01, 11314-01

Montera värmeväxlaren enligt skiss.

Vid montage ovanför poolens vattenyta skall rören läggas i en loop för att undvika att värmeväxlaren kan självdräneras.

Värmeväxlaren skall ej monteras mot brännbart material och får ej övertäckas.

Dosering av klor, syra eller liknande skall göras EFTER värmeväxlaren för att undvika korrosion.

Om poolcirkulationen upphör eller stängs av, skall även cirkulationspumpen på primärsidan stängas av.

Vid frysrisk, samt om poolen är avstängd för vintern eller längre tid än 1 månad, skall värmeväxlaren dränas på allt vatten.

OBS! Värmeväxlarens primäranslutningar (A) har tätande funktion.


Vid anslutning till eller borttagning från primärkrets får dessa anslutningar endast användas som mothåll och inte rubbas i position.

Följ nedanstående anvisningar:

Klorhalt:	max 3 mg/l (ppm)
Klorid(salt)halt:	max 250 mg/l (ppm)
pH-värde:	7,2–7,6
Alkalinitet:	60–120 mg/l (ppm)
Kalciumhårdhet:	100–300 mg/l (ppm)
Max temperatur:	100°C
Max tryck:	primär 5 bar, sekundär 4 bar



Garantin gäller ej om värmeväxlaren monterats isär.



Item no. 11312-01, 11314 -01

Install the heat exchanger according to the illustration.

If the heat exchanger is installed above the pool water surface, the tubes shall be placed in a loop to avoid self-drainage of the heat exchanger.

The heat exchanger must not be covered or installed against inflammable material.

Dosage of chlorine, acid or similar, must be done after the heat exchanger to avoid corrosion.

If the pool circulation ceases or is shut off, the circulation pump on the primary side shall be shut off too.


In case of climate with sub-zero temperatures, or if the pool is closed for the winter or for more than 1 month, the heat exchanger must be completely emptied.

NB: The heat exchanger's primary connections (A) have a sealing function.

When connecting or disconnecting from the primary circuit, these connections may only be used as resistance and not displaced from their position.

Follow the instructions stated below:

Chlorine content:	max 3 mg/l (ppm)
Chloride content:	max 250 mg/l
pH-value:	7,2–7,6
Alkalinity:	60–120 mg/l (ppm)
Calcium hardness:	100–300 mg/l (ppm)
Max. temperature:	100°C
Max. pressure:	primary 5 bar, secondary 4 bar



No warranty if disassembled.

Hi-Temp Wärmetauscher Hi-Temp Теплообменник

РУССКИЙ
DEUTSCH

Art.No. 11312-01, 11314-01

Der Wärmetauscher gemäss Skizze montieren.

Wenn der Wärmetauscher oberhalb von dem Wasserspiegel installiert wird, sollen die Rohre in einer Schlinge gelegt werden um zu vermeiden, dass der Wärmetauscher selbstdrainiert werden kann.

Der Wärmetauscher darf nicht abgedeckt werden und nicht an einer brennbaren Oberfläche angebracht werden.

Um Korrosion zu vermeiden, muss die Zugabe von Chlor, Säuren oder ähnlichen chemischen Zusätzen hinter dem Wärmetauscher erfolgen.

Falls die Poolzirkulation hört auf oder abgestellt wird, muss auch die Umwälzpumpe abgeschaltet werden.

Bei Frostgefahr, oder wenn der Pool im Winter oder mehr als 1 Monat geschlossen wird, muss das Wasser vollkommen aus dem Wärmetauscher abgelassen werden.

ACHTUNG! Die primären Anschlüsse (A) des Wärmetauschers besitzen eine Dichtfunktion.

Beim Anschluss an den oder Entfernen vom Primärkreis dürfen diese Anschlüsse nur als Gegenkraft dienen und nicht aus ihrer Lage gebracht werden.

Die folgende Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden:

Chlorgehalt: max 3 mg/l (ppm)

Chloridgehalt: max 250 mg/l


pH-Wert: 7,2–7,6

Alkalinität: 60–120 mg/l (ppm)


Kalziumhärte: 100–300 mg/l (ppm)

Höchsttemperatur: 100°C

Höchstdruck: Primär 5 bar, Sekundär 4 bar



Die Garantie erlischt, wenn der Wärmetauscher demontiert wird.



1. Wärmetauscher
 2. Heizkessel, Sonnenkollektor oder Wärme-pumpe
 3. Primärer Heisswasserkreis
 4. Thermostat
 5. Luftschieber
 6. Rückschlagklappe
 7. Umwälzpumpe
 8. Sekundärkreis (Beckenwasser)
 9. Filter
 10. Pumpe
 11. Vom Schwimmbecken
 12. Zum Schwimmbecken
 13. Ablauf
-
1. Теплообменник
 2. Бойлер, солн. коллектор, тепл. насос
 3. Первичный контур (отопление)
 4. Термостат
 5. Запорный клапан
 6. Контрольный клапан
 7. Циркуляционный насос
 8. Вторичный контур (вода бассейна)
 9. Фильтр
 10. Насос
 11. Из бассейна
 12. В бассейн
 13. Слив

Артикул 11312-01, 11314-01

Установите теплообменник согласно схеме.

При монтаже над поверхностью воды теплообменник должен устанавливаться в петле, образованной трубопроводами воды бассейна, чтобы избежать образования в нём воздушной пробки. Нельзя устанавливать теплообменник возле огнеопасных материалов или накрывать его.

Во избежании коррозии дозировка хлора, кислоты или других подобных реагентов должна осуществляться в системе бассейна после теплообменника.

Если циркуляция в бассейне отсутствует или отключена, то циркуляционный насос на первичном контуре должен быть тоже отключен.

Если есть риск замерзания или при закрытии бассейна на зимний период или на период более чем 1 месяц, из теплообменника необходимо полностью удалить всю воду.

ВНИМАНИЕ! Первичные подключения (A) теплообменника осуществляют герметизирующую функцию.

При подсоединении или отсоединении от первичного контура эти подключения могут использоваться только в качестве поддержки и не смещаться.

Следуйте нижеуказанным рекомендациям:

Содержание хлора: макс. 3 mg/l (ppm)

Содержание хлоридов: макс. 250 mg/l

Водородный показатель pH: 7,2–7,6

Щёлочность: 60–120 mg/l (ppm)

Кальциевая жёсткость: 100–300 mg/l (ppm)

Макс. температура: 100°C

Макс. давление: Первичное 5 bar, Вторичное (бассейн) 4 bar



Гарантия на теплообменник не действительна, если он подлежал демонтажу/разборке.

Hi-Temp Échangeur thermique

Hi-Temp Intercambiador de calor

FRANÇAIS
ESPAÑOL

No de réf. 11312-01, 11314-01

Montez l'échangeur thermique conformément au croquis.

Pour un montage au-dessus de la surface de l'eau de la piscine, les tuyaux doivent être placés sous forme d'une boucle pour éviter un autodrainage de l'échangeur thermique. L'échangeur thermique ne doit pas être monté contre un matériau combustible et ne doit pas être recouvert.

Le dosage de chlore, d'acide ou similaire doit être effectué après l'échangeur thermique pour éviter tout risque de corrosion.

Si la circulation de la piscine se diminue ou s'arrête, il faut également arrêter la pompe de circulation du circuit primaire.

En cas de risque de gel ou si la piscine est fermée pendant l'hiver ou pendant plus d'un mois, l'échangeur thermique doit être entièrement vidé.

ATTENTION! Les raccords primaires (A) de l'échangeur de chaleur participent à l'étanchéité.

Lors du branchement ou du débranchement depuis le circuit primaire, ces raccords doivent uniquement être utilisés comme butée et ne doivent pas changer de position.

Suivez les instructions ci-dessous:

Teneur en chlore: max 3 mg/l (ppm)

Teneur en chlorure (sel): max 250 mg/l


Valeur pH: 7,2–7,6

Alcalinité: 60–120 mg/l (ppm)

Dureté calcique: 100–300 mg/l (ppm)

Max température: 100°C

Pression maxi: primaire 5 bar, secondaire 4 bar



Número de artículo 11312-01, 11314-01

Instalar el intercambiador de calor según el plano (adjunto).

Para la instalación sobre la superficie de agua de la piscina, los tubos deben instalarse formando un bucle para evitar el autodrenaje del intercambiador de calor. El intercambiador de calor no se debe instalar tocando materiales inflamables y no debe cubrirse.

La dosificación de cloro, ácido y similares debe hacerse después del intercambiador de calor para evitar la corrosión.

Si la circulación en la piscina cesa o es desconectada, la bomba de circulación del circuito primario tiene que ser desconectada también. Si hay riesgo de congelación y si la piscina permanece cerrada en invierno o durante más de 1 mes, hay que drenar toda el agua del intercambiador de calor.

OBSERVACIÓN! Las conexiones primarias del intercambiador tienen una función selladora.

Durante la conexión o retirada, estos conectores solo pueden ser utilizados como soportes y no pueden ser desplazados.

Seguir las instrucciones siguientes:

Contenido de cloro: max 3 mg/l (ppm)

Contenido de cloruro: max 250 mg/l


Valor Ph: 7,2–7,6

Alcalinidad: 60–120 mg/l (ppm)

Dureza cálcica: 100–300 mg/l (ppm)

Temperatura máx.: 100°C

Presión máx.: primaaria 5 bar, secundaria (piscina) 4 bar



1. Échangeur thermique

2. Chaudière, capteur solaire ou pompe à chaleur

3. Circuit d'eau chaude primaire

4. Thermostat

5. Vanne à tiroir

6. Vanne antiretour

7. Pompe de circulation

8. Circuit secondaire (eau de la piscine)

9. Filtre

10. Pompe

11. En provenance de la piscine

12. Retour à la piscine

13. Évacuation

1. Intercambiador de calor

2. Caldera, paneles solares o bomba de calor

3. Circuito de agua caliente primario

4. Termostato

5. Válvula de corredera

6. Válvula de retención

7. Bomba de circulación

8. Circuito secundario (agua de piscina)


9. Filtro

10. Bomba

11. Desde la piscina

12. Retorno a la piscina

13. Sumidero



No garantía cuando desmontado

Hi-Temp Scambiatore termico

Hi-Temp Wymiennik ciepła

ITALIANO

POLSKI

Numera di elemento 11312-01, 11314-01

Montare lo scambiatore termico secondo lo schizzo allegato.

Con montaggio al disopra del pelo dell'acqua della piscina il tubo dovrà essere sistemato in un loop per evitare che lo scambiatore termico effettui il proprio drenaggio. Non va mai coperto o montato in contatto con materiale infiammabile.

Il dosaggio di cloro, acido e simili va fatto dopo lo scambiatore termico per evitare la corrosione.

Se la circolazione dell'acqua è interrotta, anche la pompa di circolazione sul circuito primario si deve spegnere.

Con rischio di formazione di ghiaccio oppure se la piscina rimane chiusa durante l'inverno o più a lungo di 1 mese, svuotare completamente lo scambiatore.

NB: connessioni primarie dello scambiatore di calore (A) hanno una funzione di tenuta.

Quando si collega o si scollega dal circuito primario, queste connessioni può essere utilizzata solo come resistenza e la posizione fromtheir non sfollati.

Attenersi alle seguenti istruzioni:

Contenuto di cloro: max 3 mg/l (ppm)

Contenuto di cloruro: max 250 mg/l


Valore pH: 7,2–7,6

Alcalinità: 60–120 mg/l (ppm)

Durezza calcica: 100–300 mg/l (ppm)

Temperatura max: 100°C

Pressione max: primario 5 bar, secondario 4 bar



Pozycja numer 11312-01, 11314-01

Zamontuj wymiennik ciepła zgodnie z (załączonym) szkicem.

W wypadku montażu powyżej poziomu wody w basenie, należy rury poprowadzić w formie półpętli, aby uniemożliwić samoczynne opróżnianie się wymiennika ciepła. Wymiennika ciepła nie należy montować w sąsiedztwie materiałów palnych i nie wolno go przykrywać. Dozowanie chloru, kwasu i tym podobnych ma się odbywać za wymiennikiem ciepła, aby uniknąć korozji.

Jeżeli obieg wody w basenie został przerwany lub wyłączony, pompa cyrkulacyjna po stronie grzewczej musi być również wyłączona. W wypadku ryzyka wystąpienia przymrozów, oraz przed zamknięciem basenu na zimę lub na okres przekraczający 1 miesiąc, należy wymiennik ciepła opróżnić całkowicie z wody.

NB: wymiennik ciepła Podstawowe połączenia (A) posiada funkcję uszczelniającą.

Podczas podłączania lub odłączania od obwodu pierwotnego połączenia te może być stosowany jedynie jako opór i nie przesuniętej pozycji fromtheir.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Zawartość chloru: max 3 mg/l (ppm)

Zawartość soli chlorkowych: max 250 mg/l

Wartość pH: 7,2–7,6

Zasadowość: 60–120 mg/l (ppm)

Twardość wapniowa: 100–300 mg/l (ppm)

Maks. temperatura: 100°C

Maks. ciśnienie: pierwotny 5 bar, wtórny 4 bar

1. Scambiatore termico
2. Caldaia, pannelli solari o pompa di calore
3. Circuito primario acqua calda
4. Termostato
5. Valvola a saracinesca
6. Valvola di controllo
7. Circolatore
8. Circuito secondario (acqua piscina)
9. Filtro
10. Pompa
11. Dalla piscina
12. Alla piscina
13. Scarico

1. Wymiennik ciepła
2. Kocioł/podgrzewacz, kolektor słoneczny, pompa ciepła
3. Obwód pierwotny (woda gorąca)
4. Termostat
5. Zawór zasuwny
6. Zawór zwrotny
7. Pompa obiegowa
8. Obwód wtórny (woda basenowa)
9. Filtr
10. Pompa
11. Z basenu
12. Powrót do basenu
13. Ściek

