

MEMBRANE POUR OSMOSEUR 5 ÉTAPES DE MARQUE MERKUR - DEGRÉ DE FILTRATION : 1 NM



ULTRA-FILTRATION POUR UNE EAU 100% PURE

Membrane pour Osmoseur 5 étapes de marque Merkur - Ultra-filtration pour une eau 100% pure - Degré de filtration : 1 nm - ACS

DESCRIPTION	La membrane d'osmose inverse VONTRON® permet d'éliminer l'ensemble des contaminants, pesticides, métaux lourds (plomb, cuivre, chrome,...) grâce à un seuil de filtration ultra fin de 0,001 µ. Elle est utilisée dans les systèmes d'osmose inverse pour produire une eau de boisson de haute qualité.
CARACTÉRISTIQUES	Membrane pour osmoseur : Encombrement : Longueur : 298 mm x Diamètre : 46 mm Performances : Pression de service : 3 bars Pression max : 10 bars Température : 5 à 45°C Eau rejeté par litre d'eau produite : 4 l Certification ACS
APPLICATIONS	Cartouche membrane pour Osmoseur 5 étapes de marque Merkur.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression de service : 4 bars
COMPATIBILITÉ	Convient uniquement pour Osmoseur 5 étapes de marque Merkur.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Changement de la membrane tous les 24 mois maximum en fonction de la qualité de l'eau. Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, il est recommandé de remplacer les cartouches après une longue période de non-fonctionnement de l'appareil (plu

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour l'entretien et éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau. Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement des cartouches au retour des vacances est recommandé. Les deux cartouches filtrantes, les deux cartouches au charbon actif et la membrane d'osmose doivent être changées régulièrement. En fonction de la qualité de votre eau, il peut être nécessaire de les changer régulièrement.