

RACCORD À SERTIR - ÉCROU TOURNANT 33/42 - MULTICOUCHE Ø40



- **MATIÈRE RACCORD EN LAITON NORMÉ EUROPÉEN (CW617N) ET BAGUE EN ACIER INOXYDABLE**
- **4 FENÊTRES DE CONTRÔLE POUR UNE VÉRIFICATION AISÉE DE LA QUALITÉ DU SERTISSAGE**
- **SERTISSAGE MULTIPROFIL : TH, H ET U (HORS Ø26MM)**
- **PRÉSENCE D'UN ANNEAU PORTE-BAGUE ASSURANT LA BONNE TENUE DE LA BAGUE EN INOX SUR LE RACCORD**

Raccord à sertir - Fiable, simple et rapide à poser - écrou tournant 33/42 - multicouche Ø40 - Mâchoire U et TH

DESCRIPTION	Vendu à l'unité - Conditionnement au carton : 56 pièces. - Multisertissage U et TH. - Douille à sertir en acier inoxydable. - Corps laiton. - Triple joints toriques en EPDM haute résistance conforme à la norme NF 545. - Fenêtre de contrôle pour un positionnement correct du tube.
CARACTÉRISTIQUES	Raccord à sertir écrou tournant 33/42 multicouche Ø40 Compatible avec un profil de mâchoire U et TH Normé ACS Certifié NF
APPLICATIONS	Application sanitaire, chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 10 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 95°C
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les réseaux d'eau
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Penser à ébavurer le tube avant d'insérer la tétine dans le tube. Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques ; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds : 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord au niveau du taraudage, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite. Les raccords doivent rester accessibles. L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.

PRESCRIPTION DE POSE

Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U (hors 26), H et TH.
Les fenêtres de contrôles vous permettront de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait.
Il est impératif d'ébavurer le tube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord.
En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545.
Les couples de serrage maximum de serrage pour les raccords filetés définis pour garantir une étanchéité optimale sans endommager le raccord est de 30 N.m.

Dans tous les cas, nous vous recommandons :

- L'utilisation de ruban PTFE en priorité, car il réduit la friction lors du serrage et minimise le risque de sur-serrage.
- L'utilisation d'une clé dynamométrique est fortement conseillée pour un serrage correct et une installation conforme.

Nous déconseillons donc l'utilisation de filasse. Lors de son utilisation et même si aucune fuite ne se produit immédiatement après l'installation, une fois mouillée et imprégnée d'eau, celle-ci se dilate et exerce une pression sur les raccords, ce qui peut provoquer des fuites à plus long terme.