

Référence : 106649

## Cartouche de 5 pouces à charbon actif et filtration 2 en 1



- INGRÉDIENT DE FILTRATION ACTIF D'ORIGINE NATURELLE : CHARBON VÉGÉTAL
- 2 EN 1 : ANTI-GOÛT et ANTI-ODEUR + BLOQUE LES POLLUANTS
- DEGRÉ DE FILTRATION : 25 MICRONS
- COMPATIBILITÉ STANDARD : CARTOUCHE 9"3/4
- DURÉE DE VIE DE 6 À 12 MOIS
- CERTIFICATION ACS
- FABRICATION FRANÇAISE

DESCRIPTION	<p>Cette cartouche de charbon actif aide à éliminer les mauvais goûts et les odeurs, ainsi que impuretés/sédiments pour obtenir une eau agréable</p> <p>Cartouche compatible avec le filtre Aquawater de 5 pouces pour la purification de l'eau</p> <p>Cartouche anti-goût, anti-odeur et anti-impuretés</p> <p>Design 100% français - ACS</p> <p>Spécifique à l'eau potable</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Cartouche filtrante enroulée de charbon actif à double action d'origine végétale. Élimine les éventuels mauvais goûts/odeurs et impuretés de l'eau potable domestique. Préserve les propriétés naturelles de l'eau (sels minéraux, oligo-éléments, pH).</p> <p>Cartouche filtrante à charbon actif pour porte-filtre 5" Pression de service maximale : 4 bars Température de service maximale : 25 °C Durée de vie de la cartouche : 6 mois</p>
APPLICATIONS	<p>Élimine le goût et l'odeur du chlore dans l'eau potable</p> <p>Cartouche avec un degré de filtration de 25 microns</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Convient uniquement à l'usage décrit</p> <p>Ne convient pas à l'utilisation d'eau chaude</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Compatible avec tous les porte-filtres de hauteur 5</p>
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	<p>Durée de vie : 6 à 12 mois. En cas d'absence prolongée, retirez la cartouche filtrante et conservez-la dans un endroit sec et sain.</p>
SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet d'améliorer la qualité de l'eau domestique, potable et de chauffage.</p>
EXIGENCES D'INSTALLATION	<p>À installer sur un point de puisage réservé à l'eau potable</p>
EXIGENCES D'ENTRETIEN	<p>Fermez l'arrivée d'eau principale, desserrez la vis de purge et ouvrez le filtre à l'aide de la clé de déverrouillage. Remplacez la cartouche, refermez le filtre et ouvrez l'arrivée d'eau. Pour une utilisation quotidienne, la cartouche doit être changée au maximum tous les 6 mois. En cas d'absence prolongée, retirez la cartouche filtrante et conservez-la dans un endroit sain et sec.</p>