

Référence : 9200-16-20-26

3540739200199

CLÉ D'ÉBAUCHAGE ET D'ÉTALONNAGE Ø16-20-26



- CET OUTIL VOUS PERMET DE RESTAURER LA FORME CYLINDRIQUE DU TUBE APRÈS LA COUPE, ET DE BISEAUTER L'EXTRÉMITÉ DU TUBE AVEC UN DIAMÈTRE DE 16 MM, 20 MM ET 26 MM.
- LE RACCORD PEUT ÊTRE INSÉRÉ SANS RISQUE DE COUPURE DES JOINTS TORIQUES D'ÉTANCHÉITÉ

DESCRIPTION	Cet outil permet de redonner au tube sa forme cylindrique après la coupe, et de biseauter l'extrémité du tube d'un diamètre de 16 mm, 20 mm et 26 mm. Cela permet d'insérer le raccord sans risque de couper les joints toriques d'étanchéité.
CARACTÉRISTIQUES	Clé d'ébavurage et d'étalonnage : Pour tubes multicouches Ø16 à 26 mm.
APPLICATIONS	Pour toutes les installations sanitaires et de chauffage utilisant des tuyaux multicouches de diamètres 16 mm, 20 mm et 26 mm.
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étalonnage et l'ébavurage des tubes multicouches sont essentiels
COMPATIBILITÉ	Tube multicouche de diamètres 16 mm, 20 mm et 26 mm.
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	Convient uniquement aux tubes multicouches de diamètres 16 mm, 20 mm et 26 mm.
SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la mise en œuvre de raccords de tubes et de raccords Ce produit ne convient à aucune autre application que celle décrite ci-dessus. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication et s'applique selon les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, au défaut d'entretien régulier et approprié, à l'utilisation de produits d'étanchéité non ACS tels que le ruban d'étanchéité (en particulier sur les raccords mécaniques), aux produits de nettoyage trop agressifs ou aux traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers transportés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc.), à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, aux avis et aux fiches techniques et aux DTU.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	Cet outil permet de redonner au tube sa forme cylindrique après la coupe, et de biseauter l'extrémité du tube d'un diamètre de 16 mm, 20 mm et 26 mm. Cela permet d'insérer le raccord sans risque de couper les joints toriques d'étanchéité.