

Fiche technique

Produit de remplissage pour récipients (inflammable)

Article n° 4918

Caractéristiques

- o Vérifier et reconstituer le coussin de pression dans le vase d'expansion
- Prévient la corrosion
- o Ininflammable
- Conforme à la dernière réglementation sur les gaz fluorés (Directive CE 517/2014)



Application

Avis de sécurité	Éteignez le brûleur pendant le remplissage. Aérez bien après le remplissage. Maintenez toujours la boîte en position verticale pendant le remplissage.
Préparation	Vissez l'adaptateur sur le raccord fileté de la valve du bidon. Faites un demi-tour en arrière pour éviter les fuites. Fixez la valve de remplissage à l'accumulateur de pression à l'aide d'un collier.
Processus de remplissage	Le manomètre indique la pression exacte. Si la pression est trop basse, ouvrez le robinet à bille. Pour les grandes quantités, faites de courtes pauses. Une fois le remplissage terminé, revissez d'abord le robinet, puis débranchez la vanne de remplissage du récipient et retirez l'adaptateur du bidon.
Température de traitement	température ambiante

Récipient

Aérosol de 400 ml

Avis de sécurité

Veuillez vous référer aux instructions imprimées sur la boîte correspondante. ainsi que la fiche de données de sécurité applicable.

Scannez simplement le code QR pour accéder directement à la fiche de données de sécurité.

